


Smarta hem system Finn1, kort instruktion

Inloggning <https://public.fmtech.se>

Inloggningsuppgifter finns i lägenhetspärmen flik 6




Värme

Tryck aktuellt rum och ändra bör värdet till önskad temperatur.

Tänk på att det kan ta flera timmar innan en förändring kommer att märkas.

Maximalt kan temperaturen höjas till 22,5 grader. Termostaterna på väggen är spärrade och alla ändringar görs via portalen. Om ändring görs på termostat så sätts värmestyrningen ur spel och temperaturen sänks.



Sovrum **Kök** **WC** **Badrum** **Hall** **Vardagsrum**

Norr Syd Väst Öst

Är 22.5 Bör 21.5°C

FASTIGHET

OBS
En del termostater visar N/A som "Är" värde. Detta är ett fel som håller på att åtgärdas. Felet påverkar inte termostatens funktion.

Vatten

Välj statistik i botten av skärmen.

Varm och kallvatten förbrukning visas i liter per månad.

